

Hinweise:

- Gerät in die Hand nehmen und aus dem Handgelenk heraus gleichmäßig schütteln.
- Die Schüttelfrequenz wird automatisch erkannt und der Text darauf synchronisiert. Dies funktioniert jedoch nur, wenn man gleichmäßig schüttelt!
- Nach einem Durchlauf wiederholt sich der Text.
- Beim Transport darauf achten, dass der Drucktaster nicht versehentlich gedrückt ist, da sich sonst die Batterien entleeren.
- Das Gerät funktioniert nicht, wenn man von unten auf die Kontakte des Chips fasst.
- Um die Batterien auszutauschen, das Gerät vorsichtig mit einem Haarfön oder im Backofen erwärmen, die Batterien auslöten und durch neue ersetzen.
- Das Gerät ist hitzebeständig bis 80°C

Warnungen:

- Der Quecksilberschalter enthält Quecksilber! Nicht öffnen oder ins Feuer werfen!
- Batterien und Quecksilberschalter gehören nicht in den Hausmüll!
- Das Gerät nicht auf eine metallene Oberfläche oder ins Wasser legen! Kurzschlussgefahr!